

# 460303

**DEFA**

www.defa.com

**N**

Skru övergangsrippelen inn i hullet. Bruk gjengetape eller pakningssement. Er det pakning på den utskrudde pluggen, så skal denne brukes. Varmeren entres i hullet.

**S**

Montera övergangsringen in i frostpluggålet. Använd gängtape eller packningscement. Er det pakning på den utskruvade pluggen, så skall denna användas.

**FIN**

Kierrä soviterengas reikään. Käytä kierreteippiä tai tiivisteliimaa. Jos uloskierretyssä tulpassa on tiiviste, on sitä käytettävä. Asenna lämmitin reikään.

**GB**

Screw the adapter-nipple into the hole, using thread tape or gasket cement. If the removed frost plug is fitted with a gasket, this should be used. Fit the heating element.

**D**

Den Übergangsrippel in das Loch einschrauben. Gewindeband oder Dichtungszement verwenden. Ist der herausgeschraubte Stopfen mit einer Dichtung versehen, so ist diese zu benutzen. Den Wärmer einbauen, indem der Stopfen in das Loch eingeführt wird.

