

Elektrický zahmlievač dezinfekčným prostriedkom; 230V; 1200W

DD-MOL-103



Všeobecné informácie

- Zariadenie na tvorbu tzv. horúcej hmly z roztoku destilovanej vody a dezinfekčného prostriedku s obsahom aktívnej látky (napr. Oxychlorine) slúži na dezinfekciu menších priestorov, dopravných prostriedkov, domácností, drobných prevádzok a pod.
- Vysoký výkon (1 200 W) pre veľmi jemné rozprašovanie dezinfekčného prostriedku (tzv. horúca hmla) s nastaviteľnou veľkosťou kvapiek (minimálna veľkosť kvapôčok je 0,26 nm).
- Pri použití čistej vody bez dezinfekčného prostriedku môže byť zahmlievač použitý na zvlhčovanie vlasov a pokožky v kaderníctve a kozmetike.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš zahmlievač. Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte užívateľský návod a prísne dodržujte bezpečnostné pokyny na prevádzku, aby ste predišli možnému zlyhaniu výrobku.

Dôležité informácie

Neprepíňajte nádrž roztoku a tiež nepoužívajte zahmlievač s prázdnu nádržkou.

S týmto zariadením môžu byť použité len dezinfekčné prostriedky rozpustné vo vode a bez obsahu alkoholu, olejov, tekutých plynov a parfumov. Na prípravu dezinfekčného roztoku používajte len destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Uistite sa, že v roztoku nie sú žiadne nečistoty, aby sa predišlo upchaniu filtra či rozprašovacej trysky.



Použitie dezinfekčného roztoku s alkoholom môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Akékoľvek poškodenie zariadenia spôsobené použitím roztoku s alkoholom nie je kryté zárukou.

Ihneď vypnite zariadenie ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

- zariadenie je vystavené dažďu alebo priamemu kontaktu s vodou;
- zreteľná zmena zvuku počas prevádzky;
- prázdna nádržka na dezinfekčný roztok;
- po rozsvietení zelenej kontrolky nezačne z trysky prúdiť hmla;
- iná nebezpečná situácia.

Pri používaní zariadenia na dezinfekciu je nevyhnutné nosiť ochranné oblečenie a ochrannú masku.

Po použití zariadenia, vyprázdňte nádržku dezinfekčného prostriedku a spustíte rozprašovanie s čistou vodou, aby sa prečistilo zvnútra celé zariadenie a nedošlo k upchatiu alebo erózii trysky.

Po použití vyčistíte nádržku dezinfekčného roztoku v súlade s inštrukciami od výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Nepoužívajte zariadenie v daždi. NEZAPÍNAJTE ANI NEVYPÍNAJTE napájanie nabíjačky zo zástrčky, ak máte mokré ruky. Nevytahujte násilím napájací kábel nabíjačky zo zásuvky.

NEROZOBERAJTE zariadenie! Prosím, kontaktujte odborného technika v prípade potreby opravy.

Zariadenie by nemalo byť uskladnené v blízkosti akýchkoľvek horľavých alebo výbušných prostriedkov, vo vlhkom prostredí, alebo v prostredí s vysokou teplotou.



Horúca hmla sa vytvára zahriatím vodného roztoku na teplotu až 140°C, a preto sa prístroj počas prevádzky zahrieva, a to najmä rozprašovacia tryska. Vyvarujte sa preto priameho dotyku trysky počas prevádzky, ale aj tesne po ukončení prevádzky, pokiaľ prístroj nevychladne.

Zabráňte deťom manipulácii s týmto prístrojom.

Základný princíp fungovania

Elektrický zahmlievač zohrieva vodný roztok na teplú paru až 140 °C pri tlaku 3,3 atmosféry a pretláča ju do rozprašovacej trysky, čím vytvára horúcu hmlu s veľmi malými kvapôčkami. Veľkosť kvapôčok je nastaviteľná od minimálnej veľkosti 0,26 nm.



- ① výstupná tryska pary
- ② nádržka dezinfekčného prostriedku
- ③ držadlo
- ④ otočný ovládač veľkosti kvapôčok pary
- ⑤ napájacia šnúra
- ⑥ hlavný vypínač
- ⑦ kontrolka nahriatia/prevádzky

Technická špecifikácia

elektrický zahmlievač, obj. kód	DD-MOL-103
napájanie	230 V / 50 Hz
výkon	1 200 W
objem nádržky	260 ml
spotreba roztoku	22 ml / min. (záleží od nastavenia trysky)
veľkosť kvapôčky	od 0,26 nm; nastaviteľná otočným ovládačom
efektívny dosah	3 – 5 m
doba nahrievania	40 sekúnd
hmotnosť	1,3 kg
rozmery	220 x 120 x 210 mm

Pokyny na prevádzku

1. Naplňte nádrž dezinfekčným roztokom, a potom riadne dotiahnite uzáver nádrže. Používajte len destilovanú alebo demineralizovanú vodu na prípravu dezinfekčného roztoku.
2. Zapojte napájaciu šnúru ⑤ zahmlievača do elektrickej zásuvky.
3. Zapojte zahmlievač hlavným vypínačom ⑥.
4. Vyčakajte cca 40 sekúnd, pokým sa zahmlievač nahreje a zapne sa zelená kontrolka ⑦.
5. Po rozsvietení zelenej kontrolky nastavte požadovanú veľkosť kvapiek hmlы otočným ovládačom ④.
6. Aplikujte hmlы s dezinfekčným prípravkom do priestoru a na povrchy, ktoré chcete dezinfikovať.
7. Priebežne sledujte zostatok dezinfekčného roztoku v nádržke ② a podľa potreby ho doplňte. Počas dopĺňania dezinfekčného prostriedku vypnite zahmlievač hlavným vypínačom ⑥.
8. Po ukončení práce vyprázdňte nádržku s roztokom a vypláchnite ju čistou vodou. Následne naplňte nádržku čistou vodou a zapnite zariadenie na približne 1 – 2 minúty, aby sa prepláchli transportné rúrky dezinfekčného roztoku, rúrka ohrevu roztoku a aj samotná tryska.
9. Po vyčistení zariadenia odpojte napájanie, vyprázdňte nádržku dezinfekčného roztoku a nechajte zariadenie vychladnúť. Potom umiestnite zariadenie na bezpečné miesto mimo pôsobenia vlhka, priameho slnečného žiarenia a mimo dosah detí.



Neponechávajte zariadenie v činnosti bez dostatku dezinfekčného prostriedku v nádržke. Ponechanie zariadenia v činnosti bez vodného roztoku dezinfekčného prostriedku by mohlo prísť k vážnemu poškodeniu zariadenia.

Záruka

Na zariadenie a hlavné komponenty zariadenia sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov. Záruka nepokrýva žiadnu z nižšie uvedených situácií:

1. mechanické poškodenia;
2. výpadky a poškodenia v dôsledku neautorizovanej zmeny výrobku alebo jeho častí;
3. nedodržanie návodu na obsluhu alebo údržbu;
4. akékoľvek poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávnej manipulácie a používania alebo preťažením;
5. poškodenie spôsobené v dôsledku prírodných vplyvov či vyššej moci.